


NAZWA PRODUKTU:

Sterylizator parowy z suszarką Kidwell Puro

INDEKS: STERPUR01A0

EAN: 5906601706493

Producent / Producer: _____

DERFORM Sp. z o.o.

 Sady, ul. Za Motelem 1
 62-080 Tarnowo Podgórne, POLAND

 www.derform.com.pl
 info@derform.com.pl

SPECYFIKACJA:
Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz; Moc: 500W
WAGA:
1,32 kg
WYMIARY:
19,5 x 19,5 x 37 cm
MATERIAŁ:
plyta grzewcza- stal nierdzewna, pozostałe elementy- tworzywo sztuczne
OPAKOWANIE:
PAP 20
PIKTOGRAMY PRODUKT:

PIKTOGRAMY OPAKOWANIE:

SPEŁNIA NORMY:

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 2011/65/UE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

OSTRZEŻENIA-INSTRUKCJA:

Nie należy samodzielnie przeprowadzać napraw ani modyfikacji urządzenia. Ww. czynności może wykonać jedynie autoryzowany serwis.

To urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj, aby dzieci się nią bawiły. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownej wiedzy i doświadczenia w użytkowaniu urządzenia, jeśli ich działanie jest nadzorowane lub zostały one uprzednio poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia i ryzyka z tym związanego.

Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia mogą być przeprowadzane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem. Trzymaj urządzenie oraz przewód zasilania poza zasięgiem dzieci poniżej 3 lat.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu. Nie należy używać go do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

Nie pozwól, aby przewód zasilania zawisł na krawędzi stołu lub blatu. Nie należy doprowadzić do stykania się przewodu zasilania z gorącymi elementami. Nie należy przeciągać go nad ostrymi krawędziami.

Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka sieciowego z uziemieniem. Upewnij się, że przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.

Do zasilania urządzenia używaj sieci o parametrach odpowiadających parametrom podanym na etykiecie urządzenia.

Używaj urządzenia na płaskiej powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Nie przenoś urządzenia w trakcie pracy lub gdy znajduje się w nim gorąca woda.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych.

Regularnie sprawdzaj, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – skontaktuj się z autoryzowanym punktem naprawy. Jeżeli przewód sieciowy ulegnie uszkodzeniu, powinien być on wymieniony przez producenta w celu uniknięcia zagrożenia.

• Po użyciu, w trakcie montażu, demontażu i czyszczenia urządzenie musi być wyłączone oraz odłączone od zasilania.

• Urządzenie należy trzymać z dala od ostrych krawędzi oraz źródeł ciepła i wilgoci. Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

• Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub innych cieczach.

• Unikaj przegrzania urządzenia.

• Przed włożeniem butelki do podgrzewacza i waniem wody, upewnij się, że jest ona solidnie zakręcona.

• Przed włączeniem urządzenia, upewnij się, że jest w nim woda. Nigdy nie włączaj urządzenia, jeśli nie ma w nim wody.

• Gorąca woda może spowodować poważne oparzenia. Jeśli w urządzeniu znajduje się gorąca woda, należy obchodzić się z nim ostrożnie.

• Pod wpływem gorącej wody, powierzchnia urządzenia może ulec nagraniu. Należy zachować ostrożność.

• Gdy podgrzewany pokarm osiągnie pożądaną temperaturę, wyjmij butelkę z podgrzewacza. Nie należy podgrzewać pokarmu zbyt długo.

• Należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.

• Poczekaj aż urządzenie ostygnie zanim przystąpisz do czyszczenia.

• Należy regularnie odkamieniać urządzenie, co około cztery tygodnie.

• Powierzchnia elementu grzejnego po użyciu podlega działaniu ciepła resztkowego.

• Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że do pojemnika została dodana właściwa, określona w poniższej instrukcji, ilość wody. Jeśli ilość wody wewnątrz urządzenia będzie zbyt mała lub zbyt duża nie będzie on działał poprawnie.

• Dezynfekując inne akcesoria dla niemowląt lub matek karmiących umieść elementy w koszyku tak, aby pozostawić odpowiednią ilość miejsca, by para wodna miała do nich łatwy dostęp.

• NIE umieszczaj wewnątrz urządzeń elektrycznych ani zawierających elementy metalowe ze względu na ryzyko uszkodzenia.

• NIE należy dotykać korpusu lub pokrywy urządzenia, kiedy jest włączone.

• NIGDY nie zakrywać otworów wentylacyjnych w pokrywie urządzenia.

• NIGDY nie umieszczaj żadnych przedmiotów na pokrywie urządzenia.

• NIGDY nie otwieraj urządzenia podczas jego działania.

• Kiedy urządzenie jest włączone zawiera wrzącą wodę. Należy uważać na parę wydostającą się z otworów wentylacyjnych w pokrywie.

• Po użyciu zawsze należy wyłączyć wodę z urządzenia po jej ostudzeniu. Nie należy przechowywać urządzenia napełnionego wodą.

• ZAWSZE odczekaj co najmniej 3 minuty przed otwarciem pokrywy dając czas na chłodzenie się urządzenia oraz wody i pary wewnątrz niego.

• NALEŻY zachować szczególną ostrożność podczas podnoszenia pokrywy, aby uniknąć poparzenia. Zaleca się stosowanie rękawic kuchennych, chroniących dłonie przed działaniem wysokiej temperatury.